



# EXECUTER LITE

Notice réalisée par [www.xavbox.com](http://www.xavbox.com)

L'Executer Lite 2.1 est compatible avec les Xbox v 1.0 / 1.1 / 1.2 PAL et NTSC



L'Executer Lite 2.2 est compatible avec les versions v 1.0 à 1.3

Peut aussi fonctionner avec des Xbox v 1.4 et 1.5 (voir comment sur le site)




L'adaptateur 9 Fils + masse est surtout conseillé pour les Xbox v 1.0  
Le n°10 est à mettre avec la vis (masse)

Sinon, préférez l'adaptateur « pin header »



Pour pouvoir utiliser le « pin header », il faut retirer la 2ème patte. Procédez comme sur les photos ci-dessous. Puis emboîter et souder au dos de la carte mère (bloquez le « pin header » à l'aide de la boîte pour le souder.




Voici les 2 types de montage :


avec le « pin header »

ou

fixé sur la paroi de la Xbox



Il ne reste plus qu'à emboîter la puce dans le « in header »



Le switch peut être fixé en face avant, à l'arrière ou sur le côté.

**L'EXECUTER LITE**  
possède 2 bios, soit :  
1 x 1024 Ko  
2 x 512 Ko  
ou 256 Ko

