


# EXECUTER LITE 2.3B



Notice réalisée par [www.xavbox.com](http://www.xavbox.com)

L'Executer Lite 2.3b est compatible avec les Xbox v 1.0 à 1.5 PAL et NTSC  
Se nomme également Xecuter ou X-Executer



L'adaptateur 7 Fils + masse est surtout conseillé pour les Xbox v 1.0  
« masse » est à mettre avec la vis.


Sinon, préférez l'adaptateur  
« pin header » →



Pour pouvoir utiliser le « pin header », il faut retirer la 2ème patte. Procédez comme sur les photos ci-dessous.  
Puis emboîter et souder au dos de la carte mère (bloquez le « pin header » à l'aide de la boîte pour le souder.)




Évitez-vous des soudures inutiles, retirez toutes les pattes  
Ne correspondant pas à la version « montage avec fil »



Il ne reste plus qu'à emboîter  
la puce dans le « pin header »,  
puis à souder le « D0 »  
et relier la masse à l'aide de la  
vis de la carte mère

Voici les 2 types de montage :

avec le « pin header » ou fixé sur la parois de la Xbox



Le switch peut être fixé en face avant, à  
l'arrière ou sur le côté.

**L'EXECUTER LITE**  
possède 2 bios, soit :  
1 x 1024 Ko  
2 x 512 Ko  
ou 256 Ko

