


EXECUTER 2.6




Notice réalisée par www.xavbox.com

L'Executer Lite 2.6 est compatible avec les Xbox v 1.0 à 1.6 PAL et NTSC
 Se nomme également Xecuter ou X-Executer
Plan pour les Xbox v 1.0 à 1.4 PAL et NTSC
 Pour Xbox v 1.6 voir l'autre plan




L'adaptateur 10 Fils est surtout
 conseillé pour les Xbox v 1.0


Sinon, préférez l'adaptateur
 « pin header »



D0



Pour utiliser le « pin header »,
 procédez comme sur les photos ci-dessous.
 Puis emboîtez et soudez au dos de la carte mère.
 Astuce : vous pouvez bloquer le « pin header » à l'aide
 de la boîte pour le souder.





Voici les 2 types de montage possible :

avec le « pin header »

ou

fixé sur la parois de la Xbox



Le switch peut être
 fixé en face avant

L'EXECUTER 2.6 possède 2 bios
Flasher la puce avec un bios de 512 Ko

